



KÖSTER Sanirni omet - osnovni obrizg

Tehnični list/art.št: M 154 025

Izdano: 2023-08-09

Sivi, grobi osnovni obrizg, omogoča hitro nadaljno obdelavo

Lastnosti

Hiter osnovni obrizg (špric) s polimernimi dodatki, namenjen pripravi podlage pred nanosom KÖSTER Sanirnih ometov. Zelo dober oprijem tudi na zelo vlažne in s soljo obremenjene podlage.

Tehnične lastnosti

Največja velikost zrna	3 mm
Odprtji čas	cca. 30 min.
Čas strjevanja	cca. 60 min.
Preplastitev po	cca. 30 - 60 min.
Tlačna trdnost (28 dni)	> 10 N/mm ²
Upogibna natezna trdnost (28 dni)	> 5 N/mm ²
Potreba količina vode za mešanje	5.0 - 6.0 l

Področje uporabe

Namenjen izdelavi osnovnega obrizga - pripravi podlage, pred nanosom KÖSTER Sanirnih ometov na mineralne podlage (razen gipsa!). Že po zelo kratkem času omogoča nanos ometa v enem ali več slojih.

Podlaga

Pri sanacijah zidu je najprej potrebno odstraniti vse stare omete. Fuge je potrebno poglobiti do globine približno 2 cm. Na s soljo obremenjene podlage je potrebno predhodno nanesti KÖSTER Polysil TG 500. Po 30 minutah lahko nanesemo KÖSTER Sanirni omet - osnovni obrizg. Kadar nanašamo preko KÖSTER NB 1 sivi ali preko drugih mineralnih tesnilnih premazov, lahko KÖSTER Sanirni omet - osnovni obrizg, nanašamo po 3 dneh.

Vgradnja

Špric (osnovni obrizg) je tanek sloj, kateri se uporablja kot vezni sloj med podlago in Sanirnim ometom. 25 kg vrečo zmešamo s 5.0 l do 6.0 l čiste vode. 5 l vode nalijemo v čisto mešalno posodo in nato pri neprestanem mešanju z električno mešalko pri nizkih obratih (400 obr/min) postopoma dodajamo prah. Postopoma in po potrebi dodamo preostalo predpisano količino vode, dokler ne dobimo želene konsistence. Mešamo dokler ne dobimo homogene zmesi. Po tem, ko smo v vodo dodali ves prah, je čas mešanja 3 minute. Dejanska količina potrebine vode je lahko večja ali manjša, odvisno od temperature, vlažnosti in vpojniosti podlage. Osnovni obrizg - špric ima ustreznost gostoto, ko ga lahko brez težav vržemo - omečemo na podlago in po njej ne polzi. Špric nanašamo s čopičem ali lopatico. Debelina nanosa ne sme biti debelejša od 5 mm, pokrivnost pa približno 50%. Po 30 do 60 minutah lahko nadaljujemo z nanosom Sanirnih ometov.

Poraba

2 - 3 kg / m²

Čiščenje

Orodje takoj po končanem delu očistite z vodo.

Pakiranje

M 154 025

25 kg vreča

Shranjevanje

Shranjujte v suhem prostoru v originalno zaprti embalaži. Pri upoštevanju teh pogojev je minimalni čas shranjevanja 12 mesecev.

Varnostna navodila

Pri delu nosite zaščitna očala in rokavice. Pri delu sledite vsem državnim, regionalnim in lokalnim varnostnim predpisom.

Sorodni izdelki

KÖSTER Polysil TG 500	Št. art. M 111
KÖSTER Sanirni omet Sivi	Št. art. M 661 025
KÖSTER Sanirni omet Beli	Št. art. M 662 025
KÖSTER Sanirni omet Beli / Hiter	Št. art. M 663
KÖSTER Sanirni omet Beli / Lahek	Št. art. M 664 020
KÖSTER Sanirni omet Sivi / Lahek	Št. art. M 666 020